





Krimpovací kleště na vzduchové hadice klimatizace, GEKO

Návod k použití

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Seznamte se se všemi instrukcemi, které jsou nezbytné pro bezpečnou manipulaci s náradím.

	před použitím si přečtěte manuál		noste chrániče uší
	noste ochranné brýle		noste ochranný oděv

Bezpečnostní prohlášení:

Nedodržení bezpečnostních opatření může vést ke zranění nebo smrti. S náradím smí pracovat pouze osoby, které si pečlivě prostudovaly následující instrukce. Varování a instrukce v tomto manuálu musí být maximálně dodržovány. V tomto manuálu nejsou popsány veškeré situace, které mohou při práci s náradím nastat. Je tedy nutné maximálně dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, abyste předešli případnému nebezpečí úrazu.

Nastavení před prací:

- Otevřete uvolňovací ventil, aby byl píst plně uvolněn. Poté jej uzavřete.
- Otáčejte čelisti proti směru hodinových ručiček až na dolní polohu adaptéru.

Práce s náradím:

VAROVÁNÍ: Nepohybujte s pístem bez hadice a montáže v místě, kde chcete provádět práci. Může to způsobit poškození náradí. Buďte opatrní, abyste nedali ruce poblíž montážního bodu v momentu, kdy náradí používáte.

1. Odstraňte kolík a otevřete horní čelist (Top Yoke). Možná bude nutné otočit tělo proti směru hodinových ručiček, dokud nebude možné horní čelisti rotovat pryč od pístu.
2. Vyberte správný rozměr (Die Set). Ujistěte se, že máte vybraný správný rozměr. Pokud vyberete špatný, může to způsobit úniky nebo chybný spoj.
3. Vložte spojku do čelistí.
4. Umístěte montáž a hadici do kleští a uzavřete horní čelist.
5. Opatrně vložte kolík. Ujistěte se, že je kolík umístěn správně a je zabezpečen předtím, než začnete pracovat.
6. Otočte tělo kleští po směru hodinových ručiček, dokud nejsou čelisti nastavené proti montáži a hadici.
7. Otočte hydraulický ventil do polohy „uzavřeno“.
8. Pumpujte rukojetí, dokud nepřiděláte montáž na hadici. Náradí umístěte tak, abyste proti němu měli pevnou oporu.
9. Jakmile je práce hotová, otevřete hydraulický ventil do polohy „otevřeno“.
10. Otočte náradím proti směru hodinových ručiček, dokud není horní čelist tak, že může rotovat pryč od

- polohy pístu.
11. Vyměte zajišťovací kolík a otevřete čelist.
 12. Vyměte montáž a hadici.

Distributor: TorriaCars s.r.o., Jiráskova 476/69, Liberec, 46001, www.torriacars.cz, email: info@torriacars.cz,
IČ: 28723163 DIČ: CZ28723163
Výrobce: F.H. GEKO, Kietlin, ul. Spacerowa 3, Radomsko 97500, Poland