


Zahradní vysavač a fukar, 3000W, GEKO, G81070

Návod k použití

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Seznamte se se všemi instrukcemi, které jsou nezbytné pro bezpečnou manipulaci s náradím.

	před použitím si přečtěte manuál		noste chrániče uší
	noste ochranné brýle		noste ochranný oděv

Bezpečnostní prohlášení:

Nedodržení bezpečnostních opatření může vést ke zranění nebo smrti. S náradím smí pracovat pouze osoby, které si pečlivě prostudovaly následující instrukce. Varování a instrukce v tomto manuálu musí být maximálně dodržovány. V tomto manuálu nejsou popsány veškeré situace, které mohou při práci s náradím nastat. Je tedy nutné maximálně dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, abyste předešli případnému nebezpečí úrazu.

Technická data:

- Napětí: 230V/50Hz
- Výkon: 30300W
- Rychlost rotace: 14 000ot/min
- Rychlost vzduchu: 275km/h
- Maximální efektivita: 12,5m³/min
- Kapacita vaku: 45l
- Třída ochrany: II
- Krytí: IP20

Příprava na práci:

- Pečlivě si prostudujte manuál a seznamte se s veškerým ovládáním.
- Toto náradí nesmí používat děti.
- Toto náradí nesmí používat osoby, které nejsou seznámeny s manuálem.
- S náradím nikdy nepracujte v blízkosti lidí nebo zvířat.

- Uživatel nese zodpovědnost za případné škody a újmy na zdraví.
- Při práci s náradím noste vždy pevnou obuv a dlouhé kalhoty.
- Vhodně se oblékejte. Nenoste dlouhé oblečení nebo šperky. Držte své vlasy, oblečení a rukavice mimo dosah pohyblivých součástí. Volné oblečení, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny do pohyblivých součástí. Při práci noste vždy vhodnou obuv a dlouhé kalhoty. Při práci je zakázáno nosit sandále nebo žabky.
- Noste ochranné brýle.
- Noste ochrannou masku.
- Před použitím zkontrolujte prodlužovací kabel, zda nejeví známky poškození. Pokud je kabel během práce poškozen, okamžitě jej odpojte ze zásuvky. Dokud není kabel odpojen ze zásuvky, nesahejte na zástrčku. Pokud je zástrčka poškozena, náradí nepoužívejte.
- Nikdy nepracujte s náradím, které má vadné bezpečnostní prvky.
- Před zahájením práce vždy zkontrolujte, zda ve fukaru nezůstal materiál.
- Upravený nebo nekompletní foukač nesmí být používán.

Práce s náradím:

- Napájecí kabel mějte vždy za zády.
- Pokud je zástrčka poškozena, musí být vyměněna výrobcem. Při použití prodlužovacího kabelu by neměl být tenčí než H07RN-F (norma DIN 57 282/VDE 0282) 1,5mm².
- Náradí nenoste pomocí kabelu.
- Jakmile necháváte náradí o samotě, chystáte se jej čistit, odstraňovat zablokované předměty, kontrolovat nebo opravovat nebo v případě, že začne nenormálně vibrovat, nejprve jej odpojte z napájení.
- S náradím pracujte pouze za denního světla nebo za dobrého osvětlení.
- Nepřepřepávejte se. Celou dobu práce udržujte správný balanc.
- Ve svahu mějte vždy nohy na zemi.
- S náradím chodte, neběhejte.
- Všechny ventilační otvory udržujte čisté.
- Nikdy nefoukejte materiál ve směru lidí.
- Nikdy nesaňte tvrdé předměty, jako jsou kameny, lahve, plechovky nebo kousky kovu.

Údržba a uskladnění:

- Všechny spoje udržujte utažené.
- Pravidelně kontrolujte koš na odpad, zda není poškozen nebo ve zhoršeném stavu.
- Vyměňte opotřebované nebo vadné součástky.
- Používejte pouze doporučené náhradní díly nebo součástky.
- Náradí uskladňujte na suchém místě.
- Nože náradí udržujte ostré a čisté.
- Pro mazání a výměnu dílů si prostudujte příslušné instrukce.
- Pravidelně kontrolujte celé náradí a případná poškození nechte opravit autorizovaným servisem.
- Rukojeti udržujte čisté a suché a bez oleje a mazu.

Bezpečnost práce:

- Přeplněné pracovní plochy mohou vést k nehodě. Při práci na kluzké podlaze dbejte zvýšené opatrnosti.
- Náradí nevystavujte dešti a nepracujte s ním ve vlhkém prostředí. Pracovní oblast udržujte dobře odvětrávanou.
- S náradím nepracujte ve výbušném prostředí. K výbuchu může dojít ve spojitosti s palivem, hořlavou kapalinou nebo prachem.
- Vyhněte se kontaktu s uzemněným povrchem (např. potrubí, radiátory nebo chladničky).

- S náradím pracujte tak, jak bylo navrženo. Nepoužívejte jej na jiné činnosti. Nevyžadujte od něj výkon, na který nebylo sestrojeno.
- Dlouhé vlasy byste měli mít pod ochrannou přilbou.
- Noste klapky na uši.
- Noste vhodnou obuv s pevnou podrážkou.
- Noste ochrannou přilbu na hlavu.
- Noste dýchací masku.
- Pokud je náradí vybaveno systémem odvodu pachu, ujistěte se, že je systém použit správně.
- Nikdy nešlapejte na elektrickou zástrčku nebo napájecí kabel. Držte je dále od zdroje tepla, oleje, soli a ostrých předmětů. Pokud je zástrčka poškozena, musí být výrobcem vyměněna.
- Před použitím náradí vždy dejte pryč všechny prvky sloužící k nastavení.
- Před zapojením náradí do zásuvky se ujistěte, že je vypínač v poloze OFF.
- Pokud je omylem nasát cizí předmět, náradí ihned zastavte a nepoužívejte jej, dokud si nejste jisti, že je připraveno na další práci.
- Pokud foukač vydává jakýkoliv nestandardní zvuk nebo začne nestandardně vibrovat, ihned jej vypněte a vytáhněte z napájení. Až poté začnete řešit příčinu tohoto problému. Nadměrné vibrace mohou způsobit pokoření foukače a zranění uživatele.
- Náradí by mělo být napájeno pouze ze zdroje s přepětovou ochranou o zbytkovém proudu maximálně 30mA.

Prodlužovací kabely a navijáky:

- Náradí by mělo být napájeno pomocí přepětové ochrany se zbytkovým proudem maximálně 30mA.
- Nepoužívejte prodlužovací kabel se dvěma kolíky. Použijte prodlužovací kabel se třemi kolíky nebo naviják s uzemněnou zásuvkou (typ kabelu H05RN-F).
- Pokud je elektrické náradí používáno venku, použijte prodlužovací kabel navržený k tomuto účelu.
- Prodlužovací kabely vždy plně rozviňte.
- Prodlužovací kabel by měl mít maximálně 50 metrů.
- Prodlužovací kabely od 15 do 50 metrů by měly mít průměr kabelu 2,5mm².
- Poškozený kabel vždy před použitím vyměňte.
- Prodlužovací kabel držte v dostatečné vzdálenosti od ostrých předmětů, nadměrného tepla a vlhkého prostředí.

Zbývá bezpečnostní upozornění:

- Sledujte, co děláte. S náradím nepracujte, pokud jste unaveni nebo pod vlivem drog či alkoholu.
- Zkontrolujte správné umístění pohyblivých součástek.
- Zkontrolujte stav náradí a případné problémy před použitím vyřešte.
- Jakýkoliv spínač, který nepracuje, musí být vyměněn autorizovaným servisem.
- Elektrické náradí nepoužívejte, pokud vypínač náradí nezapne a nevypne.
- V žádném případě náradí neupravujte. Použití nevhodného příslušenství může vést k nehodě.
- Toto elektrické náradí je dodáváno v souladu s místními předpisy a zákony.
- Opravy by měl provádět pouze kvalifikovaný technik, autorizovaný servis nebo výrobce.
- Při práci v interiéru používejte ochranné příkrývky na podlahu a nábytek.
- Nastudujte si štítky z náradí, pokud je nějaký poškozen, vyměňte jej.

Popis součástí (Obrázek 1):

Pic = Obrázek

1. Ochrana zástrčky.
2. Hlavní rukojeť.

3. Vypínač.
4. Přídavná rukojeť.
5. Hubice foukače.
6. Kryt motoru.
7. Funkční spínač.
8. Vak na odpad.
9. Kolo.
10. Popruh na rameno.
11. Ovládání otáček.

Montáž nářadí:

1. Nasuňte horní trubici do uložení motoru, utáhněte šrouby a ujistěte se, že je hubice v uložení pevně dotažena (Obrázek 2).
2. Nasuňte dolní trubici do horní trubice až na doraz a následně je utáhněte šrouby (Obrázek 3).
3. Namontujte kola na dolní trubici (Obrázek 4).
4. Pověste vak na sběr odpadu na háček na horní trubici a poté připevněte výstup na spodní straně na uložení motoru.

Varování! Foukač / vysavač se nesmí zapínat, dokud není plně sestaven. Sestavené trubice by se již z důvodu bezpečnosti neměly rozmontovávat.

Před zahájením práce:

Nářadí zapojte do zásuvky s přepětovou ochranou a zapněte jej. Zkontrolujte, že přepětová ochrana pracuje správně.

Používání nářadí:

Zapnutí a vypnutí:

- Pro zapnutí nářadí posuňte vypínač (3) do polohy „1“ (Obrázek 5a).
- Pro vypnutí nářadí posuňte vypínač (3) do polohy „0“ (Obrázek 5b).

Ovládání otáček:

Stiskněte spínač pro nastavení (a) z polohy „1“ do polohy „6“. Tím budou nastaveny otáčky z 10 000 za minutu na 15 000 za minutu. Vyšší číslo znamená tedy vyšší otáčky.

Režim foukání (Obrázek 7a):

1. Před zahájením práce zkontrolujte pracovní oblast a odstraňte všechny nežádoucí předměty.
2. Režim foukání lze taktéž použít pro čištění rohů, plotů, zdí nebo vozidel.
3. Pro režim foukání otočte funkční spínač proti směru hodinových ručiček.
4. Následně nářadí vypínačem zapněte a trysku zaměřte před vás a pomalu se pohybujte směrem vpřed (Obrázek 7a).
5. Alternativně lze držet trysku těsně nad zemí, houpat nářadím ze strany na stranu, pohybovat se směrem dopředu a směřovat trysku na odpad, který chcete odfouknout.
6. Požadovaný odpad nafoukejte na jedno místo a poté jej pomocí funkce vysávání vysajte.

Režim vysávání (Obrázek 7b):

1. Před zahájením práce zkontrolujte pracovní oblast a odstraňte všechny nežádoucí předměty.
2. Nastavte funkční spínač po směru hodinových ručiček do polohy vysávání.
3. Ujistěte se, že je vak na odpad správně namontován.
4. Nářadí držte několik centimetrů nad listím, které se chystáte vysát a následně jej zapněte pomocí vypínače.
5. Nářadí držte tak, jak je vyobrazeno na obrázku 7b a zahajte proces vysávání. Sací trubici držte cca 50mm od plochy, kterou se chystáte vysát.
6. Listí bude následně vysáto do vaku na odpad.
7. Alternativně lze držet trysku těsně nad zemí, houpat nářadím ze strany na stranu, pohybovat se směrem dopředu a směřovat trysku na odpad, který chcete vysát.
8. Trysku do odpadu netlačte. Můžete zablokovat sací trubici a snížit výkon nářadí.

Jakmile je vak na odpad plný, rapidně se sníží výkon nářadí. Pokud se tak stane, otočte vypínač do polohy „0“ (OFF) a odpojte zástrčku ze zásuvky. Následně počkejte, než se motor zcela zastaví, otevřete zip na vaku a vyprázdněte jej. Pokud vysáváte pouze listí a organické materiály, bude vak ihned připraven na další práci. Před opětovnou instalací vaku vyčistěte výfukové potrubí a odstraňte jakýkoliv uložený odpad.

Organické materiály, jako jsou listy obsahující velké množství vody, mohou způsobit přilepení na vnitřní stranu sací trubice. Abyste snížili riziko přilepení, měl by být materiál určený k vysátí po dobu několika dní sušen.

Nastavení otáček (Obrázek 6):

Nářadí je vybaveno ovladačem pro nastavení otáček, který povoluje nastavení otáček motoru pro různé pracovní úkony. Pro zvýšení otáček motoru (zvýšení rychlosti vysávání / foukání) otočte ovladače dopředu.

Čištění a uskladnění:

- Ujistěte se, že jsou všechny spoje a šrouby pevně utažené a správně namontované.
- Všechny poškozené součástky by měly být před uskladněním vyměněny.
- V nářadí nebo vaku na sběr odpadu nikdy nenechávejte žádný materiál. Ponechání materiálu může být nebezpečné při dalším zapnutí stroje.
- Po použití by mělo být nářadí kompletně vyčištěno.
- Ujistěte se, že je nářadí vypnuto a odpojeno z napájení.
- Pro plastové součástky nepoužívejte žádný typ činidla.



Tento produkt byl označen známkou CE. Výrobce potvrzuje, že tento produkt, ke kterému se deklarace vztahuje, je v souladu s příslušným standardem, který je v souladu s certifikátem CE. Prohlášení o shodě se stává neplatným, pokud byl produkt upraven bez souhlasu výrobce.

Distributor: TorriaCars s.r.o., Jiráskova 476/69, Liberec, 46001, www.torriacars.cz, email: info@torriacars.cz,
IČ: 28723163 DIČ: CZ28723163

Výrobce: F.H. GEKO, Kietlin, ul. Spacerowa 3, Radomsko 97500, Poland